

## ラフトボート使用の注意

水上での行動は怪我や事故の危険性が有ります。また、ラフトボートの搬送時も十分に注意が必要です。ラフトボートを使用する時は、十分な知識・訓練のもと、ご自身の責任で使用をお願いします。

この使用の注意書きは安全に使用する為に知っておくべき、また教えられるべき全ての事を記載しているものではありません。使用場面では、十分に訓練、練習を積んだ上、使用者の責任で運用して下さい。

- 説明及び注意事項を読み理解して下さい。
- 適切なトレーニングを受ける様にして下さい。
- 使用者全員はラフトボートに関し、十分にトレーニングして下さい。
- 使用前には、毎回必ずラフトボート全体の確認して下さい。
- アウターチューブ、スートチューブラインの遊びが無いように調節して下さい。
- ラフトボート搬送時は足元に十分注意して搬送して下さい。
- 独りでの搬送を避け重さの負担を軽減するために複数の方で搬送する事を推奨します。
- ボートを引きずらない様にして下さい。
- 炎天下に放置しない様にして下さい。(接着面は熱に弱い為)
- 空気注入口のバルブより空気漏れが無いか確認して下さい。
- ラフトボート床面にある空気圧調節弁が機能するか確認して下さい。
- 気室の空気圧は 0.14~0.23kgf/cm<sup>2</sup>※(キログラム/平方センチ)の範囲で調節して下さい。
- 天候、気温、水温によって空気圧の調整を行って下さい。
- 砂等の汚れはボートを傷付けます。汚れた場合は水を掛け砂等の汚れを取り除いて下さい。
- 河川、海での使用時には気象状況、水理現象、流れ等十分な知識を必要とします。
- ラフトボートの保管は紫外線が当たらない場所で保管して下さい。
- 膨らませた状態で保管をする事を推奨します。
- 丸めて(ロールアップ)保管する場合には立てない様にして下さい。

※H0J0 RUBBE 社指定の空気圧です。他のボートメーカーはこれに値しません。